



## MOSA COMANDO A DISTANZA RC 2

Reference: M936840000

Il comando serve per regolare a distanza la corrente di saldatura quando la macchina è in modalità CC e la tensione di saldatura quando è in modalità CV, il collegamento al pannello frontale avviene tramite un connettore multiplo.

Il comando a distanza, una volta collegato al connettore "remote control" diviene subito operativo escludendo, automaticamente, la regolazione sul frontale.

Il comando a distanza può anche essere collegato sul frontalino del trainafilo ed, in questo caso, è necessario commutare il deviatore specifico per renderlo operativo.

L'immagine è puramente indicativa.