



Dometic Kampa Footprint Sprint Air

Reference: 9120002000

Moquette per tendalino

Migliora la tua esperienza di campeggio con questa impronta. Aggiungendo un ulteriore strato di isolamento, rendono la tua tenda più calda e confortevole, oltre a mantenere il pavimento pulito e intatto. Basta posizionare una delle nostre impronte personalizzate sotto la tenda prima di montarla.