



## BM2 KIT SUPPORTO SCARICO FUMI PER SCUDO 235

Reference: 02AC814-SCUDO

Kit supporto scarico fumi per modello SCUDO.

L'immagine è puramente indicativa.