

CGM 25TRL



SERIE TR

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

These generating sets are compact, solid and easy to use, arranged on a 3 points base in order to guarantee a safe coupling with every kind of tractor.

Power is transmitted through the cardan joint (not included), which is connected to the overgear.

Generating sets for tractor coupling are especially designed for farms, agricultural industries and pastures but could be easily adopted in every emergency situation.

Groupes électrogènes compacts, robustes et faciles à utiliser, montés sur un châssis pour attelage au 3 points qui permet une fixation avec chaque tracteur.

La trasmissione est obtenue par l'entremise d'un joint de cardan (pas compris), appliqué entre la prise de force et le moltiplicateur.

Les groupes électrogènes pour le couplage au tracteur sont spécialement conçus pour les exploitations agricoles, les industries agricoles et les pâturages mais pourraient être facilement adoptés dans toutes les situations d'urgence.

AGG. JAN 2014

Gruppo Elettrogeno Generating set - Groupe électrogène

Potenza Elettrica in continuo

Prime power [KVA] **25**

Puissance en continu

Potenza Elettrica in continuo

Prime power [KW] **20**

Puissance en continu

Potenza Elettrica in emergenza

Stand-by power [KVA] **27,5**

Puissance de stand-by

Potenza Elettrica in emergenza

Stand-by power [KW] **22**

Puissance de stand-by

Voltaggio

Voltage [V] **400 / 230**

Tension

Frequenza

Frequency [Hz] **50**

Fréquence

Numero di giri

RPM [rpm] **1500**

TR/MN

Cosφ

0,8

Potenza trattore necessaria

Required tractor power [hp] **45**

Puissance du tracteur requis

N. di giri in entrata

Entry tours [rpm] **430**

TR/MN d'entrée

Rapporto moltiplicatore

Overtake ratio [1 : 3,5]

Rapport du moltiplicateur

Capacità olio moltiplicatore

Overtake lubricant capacity [lt] **0,5**

Capacité du lubrifiant du moltiplicateur



L'immagine è puramente a titolo dimostrativo

The image is only for demonstration purposes

Cette image est utilisée uniquement à des fins de démonstration

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.

All data can be found out in the original technical datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without warning.

Toutes les données sont transcris dans les fiches techniques du moteur et de l'alternateur. Les valeurs sont nominales et ils peuvent changer à tout moment et sans avertissement.

Alternatore – Alternator – Alternateur

Produttore <i>Manufacturer</i> Producteur	Primaria marca italiana <i>Leading Italian brand</i> Marque leader italienne
Numero di poli <i>Poles number</i> Nombre de pôles	4
Numero di fasi <i>Phases number</i> Nombre de phases	3
Regolazione <i>Regulation</i> Réglementation	Compound
Tipo <i>Type</i> Type	Con spazzole <i>With brushes</i> Avec balai
Grado di protezione <i>Drip proof</i> Degré de protection	IP 21
Sovraccarico accettato <i>Overload accepted</i> Surcharge acceptée	10,00%
Precisione della tensione <i>Voltage accuracy</i> Précision de la tension	±5%

Dimensioni e peso Dimensions and weight – Dimensions et poids

Lunghezza <i>Length</i> Longueur	[mm]	950
Larghezza <i>Width</i> Largeur	[mm]	950
Altezza <i>Height</i> Hauteur	[mm]	900
Peso <i>Weight</i> Poids	[kg]	230

EQUIPAGGIAMENTI - EQUIPMENTS – EQUIPEMENTS

Dotazione di serie <i>Standard equipment – Equipment standard</i>	Optionals applicabili <i>Optionals – Optionnels</i>
 Alternatore trifase <i>Triple-phase alternator</i> Alternateur triphasé	 Versione con grado di protezione IP44 <i>Version with IP44 protection</i> Version avec protection IP44
 Liquidi di primo riempimento <i>First oil filling</i> Remplissage initial des fluides	 Alternatore con regolatore elettronico di tensione (AVR) <i>Alternator with automatic voltage regulator (AVR)</i> Alternateur avec régulateur électronique de tension (AVR)
 Basamento con attacco a 3 punti <i>Base frame with 3 points coupler</i> Châssis fixe pour attelage au 3 points	 Quadro 3 strumenti (voltmetro, amperometro e frequenzimetro) <i>Three instruments panel type (voltmeter, ammeter, frequency meter)</i> Panneau avec trois instruments (voltmètre, ampèremètre, fréquencemètre)
 Quadro elettrico manuale con 1 presa CEE 16A 3 poli 230V, 1 presa CEE 32A 5 poli 400V, interruttore magnetotermico differenziale con sportellino protezione IP55, voltmetro e termico. <i>Electric manual panel with 1 230V ECC socket 16A 3 poles and a 400V ECC socket 32A 5 poles, 1 differential magnetothermal switch with IP55 cover, voltmeter and circuit breaker.</i> Panneau manuel avec une prise CEE 16A 230V 3 pôles et une prise CEE 32A 400V 5 pôles, un interrupteur magnétotermal différentiel de protection avec une cache IP55, voltmètre et disjoncteur.	