



## PRAMAC QUADRO INTERVENTO AUTOMATICO AMF

Reference: PY000A0000S

### PRAMAC QUADRO INTERVENTO AUTOMATICO AMF

Quadro automatico Pramac AMF con connettore ad innesto rapido per un semplice e rapido collegamento al gruppo elettrogeno. Il quadro automatico AMF sorveglia la rete pubblica e, in caso di mancanza tensione, avvia il gruppo elettrogeno e alimenta l'utilizzo, al ritorno della rete, apre il contattore gruppo, commuta il carico sulla rete e comanda l'arresto del motore.

Grazie al quadro automatico Pramac AMF non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via la corrente questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

#### Dotazioni

- Unità di controllo e comando (DGT)
- Sensore fase
- Commutazione con interblocco
- Carica batteria di mantenimento
- Allarme acustico
- Cavo di collegamento ausiliari 8m
- comando di start stop esterno
- Pulsante arresto di emergenza

#### Strumentazione (DGT)

- Tensione rete
- Tensione Generatore
- Frequenzimetro
- Conta-Ore

#### Allarmi e Protezioni

- Tensione generatore fuori dai limiti
- Anomalia Carica batteria
- Basso livello olio
- Mancato avviamento
- Stop esterno

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai quadri di commutazione Pramac o di altri brand specializzati.

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

---

Tipo di prodotto

Quadro di Commutazione