

Idromar Pannello Automatico

Reference: IDROPANAUT



Idromar Pannello Automatico

Il pannello automatico può essere utilizzato negli impianti serie Junior e nel MC5s. Per poter installare questo pannello anche il dissalatore deve essere automatizzato per il lavaggio delle membrane tramite una valvola motorizzata installata sulla pompa di prealimento ed altre piccole modifiche all'impianto stesso.

Il pannello serve per accendere, spegnere, resettare, lavare le membrane, visionare gli allarmi in caso di anomalie e visionare la pressione di esercizio dell'impianto tutto a distanza.

Il pannello viene fornito con 30 metri di cavo.

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili clicca [QUI](#)

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore o eventuali errori di battitura.