

## MECC ALTE SENSORE GUASTO DIODI RBD-1 PER ALTERNATORI ECP32



Reference: SENSORE GUASTO PER ECP32

Sensore guasto diodi RBD-1 per alternatori ECP32.

Prezzi validi solo se ordinati con gli alternatori.